


ゴルフシミュレーター SIMWAY マニュアル

Rev.2023/09/06


D I T E C T
Digital Image Technology

SWINGBETTERPRIZM OR PODの場合

デスクトップ上の  をクリックしシミュレータセレクトターを起動します



メインメニュー画面



コーススクロール
▲▼を押してスクロール

コース選択

ソフト終了


コース選択して
ラウンド

コンテストモード
(ドラゴン・ニアピン)
説明は割愛

練習モード

システム設定
※操作しないで下さい。

ラウンドする - メインメニュー - COURSE PLAY




コーススクロール
▲▼を押してスクロール

コース選択

コース選択して
[Course Play]をクリック

ラウンドする - ラウンド設定



プレイ方法

プレイヤー人数

パターOK距離

打ち直し可能回数


コンディション
右が一番飛びやすく
左が一番飛びにくい

グリーンの速さ
右が一番早く
左が一番遅い

プレイヤー人数分設定します
▲▼にて自分の飛距離, 利き手, ティーの位置を設定できます。

設定が全て終了したら
[Continue]をクリック

ラウンドする - ホール選択



ラウンド設定画面に
戻ります

ALL - 全てのホールを選択します

Add Par3 - ClearAllをクリックしたあとにこのボタンをクリックするとPar3のホールを追加します

Front 9 - 1~9ホールを選択します


Back 9 - 10~18ホールを選択します

ClearAll - チェックを全て外します。その後プレイしたいホールだけをチェックしてプレイすることができます

Play!

設定が全て終了したら
[Play]をクリック
ラウンドが始まります

ラウンドする - プレイ画面



複数人プレイで
現在のプレイヤー
がプレイから離脱
します

打ち直し

現在のプレイヤー
を+5でホールアウ
トします

設定画面へ

ラウンド終了

実際のボールを所定の位置に置き
画面上のボールの枠が緑になったら
ショット準備OKです

打ち直し方向変更

クラブ選択

スコア確認


コース一覧

	ゲーム上コース名	日本語名	所在地	全米オープン	全米プロ	全英オープン
1	Bandon Dunes	バンドン・デューンズ・ゴルフ・リゾート	アメリカ合衆国 オレゴン州			
2	Bay Hill	ベイヒルクラブ & ロッジ	アメリカ合衆国 フロリダ州			
3	Black Mountain	ブラックマウンテン・ゴルフ・クラブ	タイ			
4	Bro Hof Castle Course	ブロ・ホフ・スロット・ゴルフ・クラブ キャッスルコース	スウェーデン			
5	Bro Hof Stadium Course	ブロ・ホフ・スロット・ゴルフ・クラブ スタジアムコース	スウェーデン			
6	Chambers Bay	チェンバーズ・ベイ・ゴルフコース	アメリカ合衆国 ワシントン州	●		
7	Cog Hill	コグ・ヒル・ゴルフ & カントリー・クラブ	アメリカ合衆国 イリノイ州			
8	Colonial Country Club	コロニアル・カントリー・クラブ	アメリカ合衆国 テキサス州			
9	Congressional Country Club	コングレッションナル・カントリー・クラブ	アメリカ合衆国 メリーランド州	●	●	
10	Crooked Stick	クルックド・スティック・ゴルフ・クラブ	アメリカ合衆国 インディアナ州		●	
11	Detroit Golf Club	デトロイト・ゴルフ・クラブ	アメリカ合衆国 ミシガン州			
12	Firestone CC	ファイアーストーン・カントリー・クラブ	アメリカ合衆国 オハイオ州		●	
13	Fontana Golf Club	フォンタナ・ゴルフ・クラブ	オーストリア			
14	Kapalua	カパルア・ゴルフ	アメリカ合衆国 ハワイ州			
15	London G.C. The Heritage	ロンドン・ゴルフ・クラブ ヘリテージコース	イングランド			

コース一覧


	ゲーム上コース名	日本語名	所在地	全米オープン	全米プロ	全英オープン
16	London G.C. The International	ロンドン・ゴルフ・クラブ インターナショナルコース	イングランド			
17	Oakmont CC	オークモント・カントリー・クラブ	アメリカ合衆国 ペンシルヴェニア州	●	●	
18	Olympic Club, Lake Course	オリンピッククラブ・レイクコース	アメリカ合衆国 カリフォルニア州	●		
19	Pebble Beach	ペブルビーチ・ゴルフリンクス	アメリカ合衆国 カリフォルニア州	●	●	
20	Riviera Country Club	リビエラ・カントリー・クラブ	アメリカ合衆国 カリフォルニア州	●	●	
21	Royal Liverpool Golf Club	ロイヤル・リバプール・ゴルフ・クラブ	イングランド			●
22	Royal Melbourne	ロイヤル・メルボルン・ゴルフ・クラブ	オーストラリア			
23	Royal Portrush Golf Club	ロイヤル・ポートルッシュ・ゴルフ・クラブ	北アイルランド			●
24	Shinnecock Hills Golf Club	シネコック・ヒルズ・ゴルフ・クラブ	アメリカ合衆国 ニューヨーク州	●		
25	Spanish Bay	ザ・リンクス・アット・スパニッシュ・ベイ	アメリカ合衆国 カリフォルニア州			
26	Spyglass Hill	スパイグラス・ヒル・ゴルフ・コース	アメリカ合衆国 カリフォルニア州			
27	Torrey Pines South	トーリー・パインズ・ゴルフ・コース	アメリカ合衆国 カリフォルニア州	●		
28	Ullna Golf Club	ウルナ・ゴルフ&カントリー・クラブ	スウェーデン			
29	Valhalla Golf Club	バルハラ・ゴルフ・クラブ	アメリカ合衆国 ケンタッキー州		●	
30	Warwick Hills Golf & Country Club	ワーウィック・ヒルズ・ゴルフ&カントリークラブ	アメリカ合衆国 ミシガン州			

練習する - メインメニュー - PRACTICE



[Practice]をクリック

練習する - PRACTICE - モード選択



Practice Range - 標準的な練習モード (P.19,20で説明)


Dynamic Range - 実際のコースのような練習モード(P.21,22で説明)

Short game - ショートゲームモード (P.23,24で説明)

Putting - パター練習モード(P.25,26で説明)

いずれかのモード
をクリック

練習する - PRACTICE RANGE - プレイ画面



設定画面へ

練習終了

実際のボールを所定の位置に置き
画面上のボールの枠が緑になったら
ショット準備OKです

打ち打し方向変更

クラブ選択

次頁にて説明

ショット軌跡
のクリア

ショット履歴

上から見渡す

練習する - PRACTICE RANGE - 目標変更





目標にする〇〇ydを
クリック



[◀ Change target ▶]の左右の
◀▶ をクリックしても目標が
順番に切り替わります

練習する - DYNAMIC RANGE - 目標選択

お好みの  を
クリック




目標とする  yd を
クリック



練習する - DYNAMIC RANGE - プレイ画面

▲▼クリックで
目標飛距離1yard増減
↑↓クリックで
目標飛距離5yard増減



設定画面へ

練習終了

目標変更
説明は前頁

ショット軌跡
のクリア

ショット履歴

上から見渡す


実際のボールを所定の位置に置き
画面上のボールの枠が緑になったら
ショット準備OKです

打ち直し方向変更

クラブ選択

練習する - SHORT GAME - 目標選択

お好みの  を
クリック



目標とする   yd を
クリック



練習する - SHORT GAME - プレイ画面

▲▼クリックで
目標飛距離1yard増減
↑↓クリックで
目標飛距離5yard増減



目標変更
説明は前頁

ショット軌跡
のクリア

ショット履歴

上から見渡す

設定画面へ



練習終了


実際のボールを所定の位置に置き
画面上のボールの枠が緑になったら
ショット準備OKです

打ち打し方向変更

クラブ選択

練習する - PUTTING - 目標選択

お好みの   を
クリック



目標とする    を
クリック



練習する - PUTTING - プレイ画面

▲▼クリックで
目標飛距離1yard増減
↑↓クリックで
目標飛距離5yard増減



目標変更
説明は前頁

ショット軌跡
のクリア

ショット履歴

上から見渡す

設定画面へ

練習終了

実際のボールを所定の位置に置き
画面上のボールの枠が緑になったら
ショット準備OKです

打ち直し方向変更

クラブ選択